


SCHROLL

KITZBÜHEL JUWELEN



Bedienungsanleitung

KB Grand Date



1.Position: Datum (**gegen Uhrzeigersinn**)

Durch drehen der Krone **IM Uhrzeigersinn** wechselt das Datum in 10er Schritten

2.Position: Verstellen der Zeiger