

# SCHROLL


KITZBÜHEL JUWELEN



## Bedienungsanleitung Professional

Um die Uhr einstellen zu können müssen Sie zuerst die verschraubte Krone lösen indem Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Drehen Sie soweit bis die Krone heraus springt.

**NACH DEM EINSTELLEN KRONE UNBEDINGT WIEDER VERSCHRAUBEN UM WASSERDICHTHEIT ZU GARANTIEREN!**



1.Position: Datum (**gegen Uhrzeigersinn**)

2.Position: Verstellen der Zeiger