


SCHROLL

KITZBÜHEL JUWELEN



Bedienungsanleitung

KB Sport Chrono



1.Position: Datum (**im Uhrzeigersinn**)

2.Position: Verstellen der Zeiger

Drücker auf 2 Uhr: Start/Stopp der Zeitmessung

Drücker auf 4 Uhr: Nullstellung der Zeiger

Anzeige auf 3-Uhr Position: 24h Anzeige

Anzeige auf 6-Uhr Position: Sekundenstopp

Anzeige auf 9-Uhr Position: Minutenstopp