


# SCHROLL

KITZBÜHEL JUWELEN



## Bedienungsanleitung

## KB Kitz



1.Position:

Verstellen der Zeiger

## **Einstellen der Uhrzeit**

Ziehen Sie die Krone in die 1. Position heraus. Durch drehen der Krone können Sie die Zeiger in beide Richtungen bewegen und auf die richtige Uhrzeit einstellen. Während der Zeiteinstellung steht der Sekundenzeiger still. Somit ist eine genaue Einstellung der Uhrzeit möglich.

Hinweis: Nach dem Einstellen ihrer Uhr, die Krone wieder gegen das Gehäuse zudrücken, damit die Wasserdichtheit gewährleistet ist.

## **Setting the time**

Pull the crown to the first position. By turning the crown you can set the correct time. While the crown is pulled to the first position, the second hand does not move, which allows a fully accurate time setting.

Notice: After setting the time, it is of utmost importance that you push the crown back against the case to ensure that the watch remains water resistant.