




SCHROLL

KITZBÜHELER GOLDSCHMIEDE

Bedienungsanleitung Kitzbühel TREND Uhr



1. Position: Verstellen des Datums (gegen den Uhrzeigersinn)

2. Position: Verstellen der Zeiger